

## **Schutzmaßnahmen**

- Verwenden Sie bitte nur den Computer USB oder den DC 5V Netzadapter, der mit der Micro USB Schnittstelle übereinstimmt.
- Bitte in einer normalen Umgebung aufbewahren und verwenden. Die Belastungen mit extremen Elementen wie extreme Hitze und Kälte, Feuer, übermäßige Feuchtigkeit, Staub oder anderen Elementen können das Gerät beschädigen. Nicht mit nassen Händen anfassen.
- Halten Sie Schutt oder andere Gegenstände von den Anschlüssen der Lautsprecher fern.
- Versuche nicht den Lautsprecher zu öffnen, zu reparieren oder auseinander zu nehmen. Der Lautsprecher kann während dieses Vorgangs beschädigt werden.
- Wenn die Lautstärke des Lautsprechers vermindert ist oder ein leises Knallgeräusch zu hören ist, kann es sich um eine schwache Batterie handeln. (Bitte Aufladen!)
- Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet.
- Überladen Sie nicht die Batterie.

## **Precautions**

Please only use the computer USB or the DC 5V power adaptor matching the Micro USB interface to charge. Only use quality cords and adaptor. Please keep and use in normal environments. Exposure to extreme elements such as extreme heat and cold, fire, excessive moisture, dust or other extreme elements may damage the unit. Do not touch with wet hands.

Keep debris or other items from blocking the speakers or from entering any of the ports. Do not attempt to open, repair, or take apart the speaker. The speaker may be damaged during that process. If the speaker quality seems lessened, or a slight popping noise is heard, it may be due to low battery. (Recharge)

This item is not meant for children. Do not overcharge the battery.